

Návod na výmenu batérií - NERO



Výmena batérií je pri rolete NERO veľmi jednoduchá a pri bežnej prevádzke je nevyhnutná zhruba raz za 5 rokov. Batérie vďaka za túto svoju dlhú životnosť dômyselnej zostave vyrovnávacích pružín, ktoré znižujú hmotnosť látky a odľahčujú motor. Používa sa 4-8 batérií (podľa veľkosti) typu „D“ 1,5V Panasonic Powerline.



Batéria typu „D“ 1,5V Panasonic Powerline (sú súčasťou balenia)

Šírka ENERO (cm)	Počet batérií
do 106,5 cm	4 batérie
do 106,6 cm	6 batérií
do 244,1 cm	8 batérií

K-system, spol. s r.o.
ul. SNP 2780/170
Žiar nad Hronom
965 01





1) Na diaľkovom ovládači **stlačte a držte** tlačidlo DOLU, až kým sa roleta nezastaví v najnižšej koncovej polohe.



4) **Otvorte** sivú krytku a vyberte batérie. Dbajte na ich správne umiestnenie. Sivú krytku opätovne nasadte zošikmenou stranou smerom von. Pozor, musí kopírovať tvar hriadeľa!



2) Spodný profil **potiahnite** (cca. 10 cm), roleta vybehne do pozície 75 %.



3) **Stiahnite** látku za spodný profil cez najnižšiu koncovú polohu, pokiaľ sa neobjaví priehradka na batérie.



5) **Stlačte** tlačidlo hore a roleta vybehne do hornej koncovej polohy.