

Uvažujete o výmene okien? Postupujte podľa tohto návodu a vyhnete sa chybám!



môjdom.sk

Uvažujete o výmene okien? Ak ďalších 14 fotografií v galérii postupovať podľa nášho návodu, vyhnete sa chybám a určite sa pri výbere nespáhate.

1 Vyberte si materiál

V našich končinách sú obvyklími materiálmi profilov plast, hliník a drevo, prípadne ich kombinácie – každý je v inej cenovej kategórii a každý má iné technické parametre. Tie vplývajú na vlastnosti okna, najmä na prechod tepla rámom (koeficient U_f), ale aj na konštrukčné a rozmerové možnosti.

2 Informujte sa o parametroch skla

Sklo zaberá najväčšiu plochu okna a v podstatnej mieri určuje jeho vlastnosti. „Základným parametrom je súčinatel prechodu tepla s označením U_g (g ako glass). Štandardom pri dvojsklánoch je $U_g \leq 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, pri trojsklánoch $U_g \leq 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. Hodnota solárneho faktora (g) by mala byť zároveň nad 0,5. Tieto a ďalšie parametre by vám mal seriózny predajca doložiť,“ hovorí Peter Škváril, vedúci organizačnej zložky spoločnosti Schüco na Slovensku.

Prečítajte si tiež:

[Na čo si dať pozor pri výbere plastového okna?](#)

3 Myslite na ergonomiu a bezpečnosť

Okno sa obsluhuje pomocou kľučky kovania. Kvalitné kovanie jednak okno bezpečne uzavráva pomocou uzaváracích bodov a jednak má poistku proti chybnej manipulácii, štandardom je aj nastaviteľné viacpolohové vetranie. Ak ide o okná dostupné z vonkajšej strany, dôležitá je tiež trieda odolnosti proti vlámaniu. Dôveryhodný dodávateľ má k dispozícii realizácie alebo showromy, kde si môžete ovládanie okna vyskúšať.



môjdom.sk

Predušný šestkomorový profil Inoutic Eforte má vlastnosti a vyžadujú len minimálnu údržbu. Šestkomorový profil Inoutic Eforte so vstavanou hĺbkou 84 mm a súčinom tepla Uf

Ak máte pochybnosti o deklarovaných parametroch, môžete si nechať zabudované okno zmerať skúšobným laboratóriom. Ak však nie sú parametre zakotvené v zmluve, nemáte nárok na reklamáciu.

4 Zvážte špecifické podmienky

Vyrástli vo vašom okolí stromy alebo nové budovy? Zohľadnite parameter prestupu svetla, aby ste v interiéri nemali šero. Dvojsklá napríklad prepúšťajú približne o 11 % viac svetla a takmer o 26 % viac tepelnej energie zo slnečného žiarenia oproti trojsklám. Izolačné trojsklá zas majú oproti dvojsklám o 45 % nižšie tepelné straty. Nezabudnite ani na akustické požiadavky a sledujte parameter prestupu hľuku, tzv. index vzduchovej nepriezvučnosti (Rw). Pri trojsklábach by mal mať hodnotu medzi 33 až 34 dB, pri dvojsklábach 31 až 32 dB. Trojsklo teda prepúšťa menej svetla, tepla aj hľuku. V zime dochádza oproti dvojsklu k menším energetickým stratám, za slnečných dní a v lete trvá dlhšie, kým sa interiér zahreje.

5 Vyberte si spoľahlivého dodávateľa

Spoľahlivý dodávateľ musí zabezpečiť dôkladné upevnenie okien, obzvlášť na vyšších podlažiach, vo vsterných oblastiach a v prípade veľkorozmerných okien, mal by byť tiež schopný zabezpečiť bežné [doplňky k oknám](#), [napríklad sietky proti hmyzu](#). „Odporučame vyberať z firiem, ktoré pôsobia na trhu niekoľko rokov, ďalším ukazovateľom dôveryhodnosti sú referencie. Neorientujte sa iba podľa najnižšej ceny,“ upozorňuje P. Škvaril a dopiňa, „všímajte si aj označenie na okne. Mnohé firmy uvádzajú iba niektoré parametre, kvalitný dodávateľ by mal preukázať súčinitele prechodu tepla rámu (U_f), skla (U_g) až celého okna (U_w), mal by uvádzáť taktiež CE označenie a energetický štítk.



môjdom.sk

14 fotografií v galérii ► Hliníkové okno malo elegantným modulárnym dizajnom, ktorý umožňuje využiť výhľad a mimoriadne statické vlastnosti, vďaka čomu zvládnu aj veľkorozmerné zásklenia. Okenný systém Schüco A IC je vo svetovom meradle prvým hliníkovým oknom, ktoré zodpovedá prísnym kritériám pasívneho domu (hodnota Uf

6 Dôkladne si preštudujte zmluvné podmienky

Objednávku, resp. zmluvu o dielo, požadujte štruktúrovanú a čo najpodrobnejšiu. Zmluva by mala obsahovať všetky parametre a materiály, skontrolujte si aj počet okien. Jej súčasťou by mala byť aj montáž parapetov a zaistenie ostenia. Keďže ide o výmenu, dohodnite si aj odvoz a ekologickú likvidáciu pôvodných okien.

Dodávateľ vám musí poskytnúť minimálne 60-mesačnú záruku na výrobky a montáž. Pozrite si aj reklamačný poriadok. Informujte sa o rýchlosťi výmeny skiel a namáhaných súčastiach okien.

7 Dohliadnite na montáž

Výber kvalitného okna nastačí. Nevyhnutná je aj správna montáž. Aj zdánlive malá chyba pri inštalácii sa totiž môže odraziť na výsledku – napríklad nedokonalé vyrovnanie rámu môže znížiť izolačné schopnosti okna či zapríčiniť nadmernú kondenzáciu. Dodávateľ okien by mal sám alebo prostredníctvom zmluvného partnera zabezpečiť ich montáž v súlade s normami – napríklad členovia združenia SLOVENERGOokno preukazujú svoju spôsobilosť správne montovať okná montážnym pasom®, ktorý sa vydáva po úspešnom absolvovaní školenia na tri roky. Užitočné je dohliadnuť na montáž osobne a postup si fotografovať pre prípadnú reklamáciu.

Výmena a inštalácia okien je finančne nákladná záleženosť. Oplatí sa preto dôkladne zvážiť výber okien a realizátora.

Odborník radí

Miroslav Kúdela, spoločnosť K-system

Nezabudnite na tienenie

Pri výmene okien netreba zabúdať ani na vonkajšie tienenie, ktoré dokáže výrazne ovplyvniť tepelný komfort v interieri. Ak však ide o výmenu okien so zateplením a úpravou fasády v bytových domoch, môže byť problémom nedostatok miesta na jeho inštaláciu. Jedinou možnosťou vtedy býva montáž priamo na rám okna. Na montáž na rám okna sú potrebné aspoň 4 cm rámu. Krytie plechy, ktoré v hornej časti prekryvajú lamely žalúzí, inak môžu zasahovať do výhľadu a znižovať svetlosť okna. Kotvenie do zateplenia sa neodporúča, mohli by ste totiž prísť o záruku na zateplenie. Pri rekonštrukcii rodinných domov sú k dispozícii širšie možnosti. Zvyčajne sa nad okno umiestní krycí box tak, aby nezasahoval do jeho svetlosti. Treba pritom pamätať na voľný priestor medzi boxom a oknom, ak by ste chceli dodatočne osadiť napríklad siete proti hmyzu. Ideálne je vytvoriť zvonku tzv. preklad, za ktorý sa krycí box skryje. Priestor medzi prekladom a krycím plechom je potrebné zaizolovať, napríklad pomocou styroduru.