SYSTEM®
Značka kvality od 1991

NÁVOD NA ZAMERANIE A MONTÁŽ

Dverová sieť - UNIVERSAL

UNIVERSAL-1706.01

POMÔCKY NA ZAMERANIE A MONTÁŽ

Ceruzka / centropenka

Pero a papier na zapísanie rozmerov

Zvinovací meter

Skrutkovač - krížový

Akumulátorová uťahovačka / vŕtačka

Vodováha

1) SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE ZAMERANIA ROZMERU DVEROVEJ SIETE - PREVEDENIE BEZ RÁMU

Zameriavame pri pohľade z exteriéru!

Výška siete = výška otvoru + 2x25mm
Šírka siete = šírka otvoru + 2x25mm

Hodnoty, kedy nebude sieť zasahovať do svetlosti otvoru.

2) ODPORÚČANIA PRI ZAMERANÍ A MONTÁŽI V SKRATKE

Zameranie

Zameriava sa šírka a výška rámu siete a výška stredového priečnika. Rám siete bude vyrobený na rozmer udaný v objednávke.

- zameranie rozmeru (prekrytie svetlosti min.10mm, pre dosadnutie kefkového tesnenia)
- kontrola montážnej plochy pre pánty (min 20mm)
- určenie orientácie siete P/L (pri pohľade z exteriéru je pravá sieť vtedy, ak sú pánty vpravo)

Montáž

- pripravenú sieť osadíme na miesto, pánty priskrutkujeme na dverový rám. Pozor na rovinnosť osadenia (strana s pántami musí byť vo zvislici)
- nakoniec pripevňujeme samolepiaci magnetický pás oproti magnetickému tesneniu (dorazová strana siete).

3) SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE ZAMERANIA ROZMERU DVEROVEJ SIETE - PREVEDENIE BEZ RÁMU

4) ZAMERANIE ROZMEROV - ŠÍRKA - spoločné pre obe prevedenia siete

Obr.č.1:
Zameranie šírky svetlosti otvoru z exteriéru. Zameriavať je možné aj pri zatvorených dverách ako je uvedené na obrázku.

Obr.č.2:
Zameranie šírky svetlosti otvoru z exteriéru. Pri zameraní dbáme na to, aby sme mali zvinovací meter opretý o rám dverí.

Obr.č.3:
K nameranej hodnote šírky pripočítame 2x 25mm. Podľa obrázka je zameraná hodnota 645mm, pripočítame 2x25mm a dostaneme hodnotu ***695mm, ktorú zapíšeme do objednávky.***

Obr.č.4:
Priestor pre pánty. Pri zameriavaní dbáme na to, aby sme mali dostatok miesta pre montáž a funkčnosť pántov. Minimálne to musí byť 20mm od okraja sieťky.

5) ZAMERANIE ROZMEROV - VÝŠKA + ZÁPIS - spoločné pre obe prevedenia siete

Obr.č.5:
Zameranie výšky svetlosti otvoru z exteriéru. Zameriavať je možné aj pri zatvorených dverách, ako je uvedené na obrázku.

Obr.č.6:
Zameranie výšky - názorná ukážka pri zameriavaní s otvorenými dverami. Pri zameraní dbáme na to, aby sme mali zvinovací meter opretý o rám dverí.

Obr.č.7:
K nameranej hodnote výšky pripočítame 2x 25mm. Ak je zameraná hodnota napr 2200mm, pripočítame 2x25mm a dostaneme hodnotu ***2250mm, ktorú zapíšeme do objednávky.***

Obr.č.8:
Náhľad na výrez zapísaných hodnôt do nášho eshopu. Určíme ešte výšku stredovej priečky - máme možnosť určiť rozpätie od 800mm do 1000mm. Odporúčame 900mm.

6) MONTÁŽ SIETE - PREVEDENIE BEZ RÁMU

Obr.č.9:
Dodanú dverovú sieť vybalíme z bublinkovej fólie a priložený montážny materiál si pripravíme tak, aby sme ho mali po ruke počas montáže. (Označený šípkou na orázku).

Obr.č.10:
Sieť oprieme na požadované miesto, vystredíme a pomocou vodováhy nastavíme sieť do zvislej polohy.

Obr.č.11:
Po nastavení polohy siete nasunieme druhú časť pántu umiestneného v strede dverovej siete. Prípadne si označíme polohu otvoru na možné predvŕtanie dier do rámu dverí.

Upozornenie: Na čap pántu nasunieme pribalenú transparentnú plastovú vymedzovaciu podložku.

Obr.č.12:
Následne priskrutkujeme jednou skrutkou pánt o rám dverí. Druhú skrutku naskrutkujeme po vystredení siete a namontovaní ostatných pántov. Umožní nám to dodatočne doľadiť polohu siete vo zvislej polohe.

7) MONTÁŽ SIETE - PREVEDENIE BEZ RÁMU

Obr.č.13:
Vodováhou nastavíme správnu vodorovnú resp. zvislú polohu krídla siete.

Obr.č.14:
Postupne priskrutkujeme všetky skrutky na pánty. Každý pánt (štandardne sú tri) má pridelené 2 skrutky.
Druhá osoba nám môže pomôcť pri montáži siete, aby sa zamedzilo pohybu siete.

Obr.č.15:
Na stranu krídla oproti pántom priložíme druhú časť magnetu (negatív) po celej výške. Magnet je súčasťou príbalového materiálu. Následne magnet skrátime podľa dĺžky magnetu v ráme sieti (pozitívu). Magnet necháme na dverovej sieti.

Obr.č.16:
Následne z magnetu odstránime fóliu z obojstrannej pásky, ktorá je na magnetickej páske, aby sme ju mohli prilepiť na rám dverí.

8) MONTÁŽ SIETE - PREVEDENIE BEZ RÁMU

Obr.č.17:
Krídlo siete zavrieme. Silnejšie popritláčame krídlo siete o rám dverí, aby sa pevne prilepila obojstranná páska magnetu. Ešte pred prilepením magnetu **odmastite rám dverí. A máme hotovo!**

Obr.č.18:
Ak ste si zvolili prevedenie siete so samozatváračom, obdržíte ho v príbalovom materiály.
Samozatvárač sa dvoma skrutkami skrutkuje o rám dverí do horného rohu na strane pántov.

Obr.č.19:
Časť pružiny samozatvárača nasunieme do predpripravenej skrutky s otvorom, ktorá je naskrutkovaná na hornú časť rámu dverovej siete.

Obr.č.20:
Samozatvárač natočíme (napneme) do správnej polohy podľa obrázka a priskrutkujeme priloženými skrutkami s torxovou hlavou.
Dbáme na to, aby ryha v samozatvárači bola cca 2 mm nad hornou hranou krídla siete. (čiarkovaná čiara).

9) SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE ZAMERANIA ROZMERU DVEROVEJ SIETE - PREVEDENIE V RÁME

Zameriavame pri pohľade z exteriéru!

Výška siete = výška otvoru + 2x25mm
Šírka siete = šírka otvoru + 2x25mm

Hodnoty, kedy nebude sieť zasahovať do svetlosti otvoru.

10) ODPORÚČANIA PRI ZAMERANÍ A MONTÁŽI V SKRATKE

Zameranie

Zameriava sa šírka a výška rámu siete a výška stredového priečnika. Rám siete bude vyrobený na rozmer udaný v objednávke.

- určenie orientácie siete P/L (pri pohľade z exteriéru je pravá sieť vtedy, ak sú pánty vpravo)

Montáž

- pripravenú sieť osadíme na miesto, pánty priskrutkujeme na dverový rám. Pozor na rovinnosť osadenia (strana s pántami musí byť vo zvislici)

11) SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE ZAMERANIA ROZMERU DVEROVEJ SIETE - PREVEDENIE V RÁME

12) MONTÁŽ - PREVEDENIE V RÁME

Obr.č.21:
Dodanú dverovú sieť vybalíme z bublinkovej fólie a priložený montážny materiál si pripravíme tak, aby sme ho mali po ruke počas montáže. (Označený šípkou na orázku).

Obr.č.22:
Sieť oprieme na požadované miesto.

Obr.č.23:
Najskôr si nastavíme (vymeriame) približnú polohu siete na ráme dverí a následne priskrutkujeme cez otvor pri stredovom pánte jednu skrutku - nedoťahujeme na doraz!

Obr.č.24:
Pomocou vodováhy nastavíme sieť do vodorovnej polohy. Prípadne skontrolujeme lícovanie rámu siete s rámom dverí.

Typ: Pri nastavení presnej polohy siete je lepšie využiť na spoluprácu ďalšiu osobu, ktorá nám pomôže pri zafixovaní polohy siete.

13) MONTÁŽ - PREVEDENIE V RÁME

Obr.č.25:
Postupne priskrutkujeme všetky skrutky cez predvŕtané otvory na ráme dverovej siete. Ideálne začať na protiľahlej strane oproti stredovému pántu, aby sme zamedzili následnému pohybu siete po nastavení správnej polohy.

Obr.č.26:
Postupne priskrutkujeme všetky skrutky cez predvŕtané otvory na ráme dverovej siete.

Obr.č.27:
Po naskrutkovaní všetkých skrutiek uzavrieme otvory v ráme pribalenými plastovými záslepkami.

Obr.č.28:
Nakoniec otestujeme chod siete.
A máme hotovo!

K-system, spol. s r.o.
ul. SNP 2780/170
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

tel.: 045 / 672 60 50
fax: 045 / 672 60 52
info@ksystem.eu
www.ksystem.sk